

Casambi App Kurzanleitung

Version 1.2.7
21.11.2017

© Casambi Technologies Oy

CASAMBI

www.casambi.com · support@casambi.com

Erstmalige Anwendung

Die Casambi App ist leicht in Betrieb zu nehmen. Folgen Sie einfach diesen Schritten:

1. Laden Sie die Casambi App aus dem Apple App Store oder bei Google Play herunter.
 2. Alle Casambi betriebenen Leuchten einschalten.
 3. Öffnen Sie die App.
 4. Die App findet automatisch alle Casambi betriebenen Leuchten, die eingeschaltet sind.
 5. Tippen Sie auf 'Alle Leuchten hinzufügen zu...' 'Mein Netzwerk'
 6. Die Casambi App fügt alle Leuchten zu einem Netzwerk zusammen und öffnet automatisch das Menü
- „Leuchten“ Tipp: Möchten Sie anderen Benutzern die Benutzung*



der 

Leuchten erlauben, gehen Sie bitte zum Kapitel Netzwerke und Freigabe, weiter hinten, in dieser Anleitung

Standard Gesten

Mit folgenden Gesten können Sie Ihre Beleuchtung steuern.

- Leuchten Symbol antippen, um sie an oder auszuschalten.






- Horizontal über das Leuchten Symbol streifen, um die Helligkeit anzupassen.
- Vertikal über das Leuchten Symbol streifen, um die Farbtemperatur anzupassen.
- Leuchten Symbol gedrückt halten, um die Lichtfarbe auszuwählen und auf der Farbenpalette zu speichern.

Galerie

Die Galerie der Casambi App ist die intuitivste Weise, Ihre Leuchten zu steuern.

Erstellen Sie ein Foto von Ihrer Umgebung, mit Ihren Leuchten und platzieren Sie die Lichtsteuerung direkt auf den Leuchten im Bild. Sie können auch ein Panorama mit mehreren Leuchten erstellen.

1. Fügen Sie ein Foto in die Galerie ein, in dem Sie auf ‚**Bearbeiten**‘ und dann ‚+‘ antippen.
2. Nachdem Sie das Foto eingefügt haben, platzieren Sie die Steuerungen für Ihre Leuchte im Bild. Tippen Sie hierzu auf ‚+‘ danach wählen Sie eine Leuchte aus und tippen auf ‚**Fertig**‘. Im Bild erscheint eine gestrichelte, runde Markierung die Sie über Ihre Leuchtenposition schieben und in der Größe verändern können. Tippen Sie auf ‚**Fertig**‘.
3. Wenn Sie alle Casambi gesteuerten Leuchten eingefügt haben, tippen Sie auf ‚**Fertig**‘.
4. Sie können jetzt Ihre Leuchten direkt vom Foto aus, steuern. Somit ist kein Verwechseln der Leuchten mehr möglich.



Szenen und Animationen

Unter **'Szenen'**, können Sie Lichtszenen, passend für jeden


Anlass erstellen. Es ist möglich mit einem Klick mehrere Leuchten zu steuern, um ein perfektes Ambiente zu schaffen. Eine Leuchte kann in mehreren Szenen verwendet werden.

1. Tippen Sie in der Menüleiste auf **'Szenen'** dann auf **'Bearbeiten'** und fügen mit **','** eine Szene hinzu. Geben Sie einen Namen ein. Danach tippen Sie auf **'Szene hinzufügen'**.
2. Fügen Sie eine oder mehrere Leuchten durch antippen hinzu und wählen dann **'Fertig'** um die Szene bereitzustellen. Mit tippen auf die neue Szene können Sie die Leuchten jeweils einzeln verändern z.B. Farbe oder Helligkeit. Abschließend tippen Sie 2 x auf **'Fertig'** um die Bearbeitung zu beenden und um die Szene zu aktivieren.
3. Sie können nun Ihre Szene durch einmaliges Tippen aktivieren oder deaktivieren.
4. Weitere Szenen erstellen Sie unter Menü **'Szenen'** mit einem Tipp auf **'Bearbeiten'** und dann auf das **','**.

Auf der Registerkarte **'Szenen'** können auch Animationen erstellt werden. Animationen können auf dynamische Weise, Szenen verbinden um z.B. von einer zur anderen Szene zu wechseln. Sie können wie gewöhnliche Szenen verwendet werden. Animationen können auch endlos wiedergegeben werden.

1. Tippen Sie auf **'Bearbeiten'** in der oberen rechten Ecke und dann das **','** Symbol wählen.
2. Geben Sie einen Namen ein und tippen Sie danach auf **'Animation hinzufügen'**.
3. Hinzufügen von Szenen und Wartezeiten. Beispiel:
 - Auswählen der Szene Rot, **'Fertig'**. Fade Zeit einstellen durch Tippen auf 1:00. **'Fertig'**
 - Halten hinzufügen – Zeit einstellen, **'Fertig'**.
 - Auswählen der Szene Blau, **'Fertig'** Fade Zeit einstellen. **'Fertig'**.
 - Beenden Sie die Bearbeitung mit **'Fertig'**

Tippen Sie zum Abschluss auf **'Fertig'** und die Animation ist bereit und kann durch Tippen auf das Symbol gestartet werden. Rot fährt in 10 Sekunden Hoch, wartet 1 Min. und wechselt dann in 10 Sekunden nach Blau.




4. Weitere Einstellungen sind: 'Endlosschleife' und 'Verbleibt im letzten Schritt'
5. Alle Einstellungen verlassen Sie mit einem Tippen auf 'Fertig'.

Timer

Mit der Timerfunktion können Sie mehrere Timer erstellen, welche zeitbasiert vorhandene Szenen und Animationen An- und Ausschalten können.


1. Tippen Sie auf '... Mehr' > ,Timer' > ,Bearbeiten' > ,+'.
2. Tippen Sie auf ,Ausgewählte Szenen' und wählen eine Szene oder Animation aus. Tippen Sie auf ,Fertig'.
3. Tippen Sie auf 'Schaltet EIN' um eine Einschalt Zeit festzulegen. Durch Tippen auf einzelnen Wochentage können diese ein- und ausgeschaltet werden. Tippen Sie im Timer auf ,Schaltet AUS' um die Ausschaltzeit festzulegen.
4. Sie können auch eine ,Fade Time' festlegen, in der der Timer die Szene langsam hochfährt.
5. Abschließend aktivieren Sie den Timer durch Tippen auf ,Fertig'.



Netzwerke und Freigabe

Wenn Sie Ihre Leuchten von mehreren Smartphones und Tablets aus bedienen möchten, können Sie unter Netzwerkconfiguration die Freigabeoption ändern. Die Standardeinstellung eines Netzwerks ist ‚nicht teilen‘. Somit ist das Netzwerk nur auf dem einrichtenden Gerät gespeichert.


1. Unter ‚Mehr‘ > ‚Netzwerkconfiguration‘ tippen Sie auf ‚Freigabeoptionen‘.
2. Tippen Sie auf ‚Freigabe‘.
3. Es sind 4 Optionen verfügbar. ‚Nicht teilen‘; ‚Nur Administrator‘; ‚Passwort geschützt‘ und ‚Offen‘. Für die Optionen ‚Nur Administrator‘ oder ‚Passwort geschützt‘, wird das Netzwerk in die Cloud hochgeladen, um weiteren Nutzern den Zugriff zu erlauben.
4. Die Angabe einer E-Mail Adresse und einem Passwort ist erforderlich. Die E-Mail Adresse wird für den remote Zugriff und zum Zurücksetzen des Passwortes benötigt.
5. Tippen Sie danach auf ‚Sichern‘.



Xpress

Casambi Xpress ist eine drahtlose Steuerung, welche Flexibilität in Ihre Raumgestaltung bringt. Der Schalter kann da montiert werden, wo immer der Anwender ihn benötigt und er ermöglicht direkten Zugriff auf alle wichtigen Casambi Lichtsteuerungsfunktionen.

1. Drücken Sie eine beliebige Taste des Xpress und die Casambi App wird diesen automatisch erkennen. Tippen Sie auf ‚Hinzufügen zu...‘. Wählen Sie folgend ein Netzwerk aus.
2. Nach dem Einfügen des Xpress in Ihr Netzwerk wählen Sie unter ‚Mehr‘ > ‚Schalter‘ aus, um die einzelnen Tasten zu konfigurieren.
3. Tippen Sie in den Voreinstellungen auf das Schaltersymbol (1 bis 4), um die Konfigurationsseite zu öffnen. Sie können jeder Taste eine Szene, Gruppe,



Leuchte oder alle Leuchten zuweisen. Einige Optionen sind möglicherweise nicht für alle Leuchten verfügbar.

Weiter unten auf der Konfigurationsseite finden Sie weitere Optionen und den Batterie Status für den Schalter.

Nach der Konfiguration der Tasten werden diese die zugewiesenen Szenen, Leuchten, Gruppen oder Elemente steuern. Mit den + und - Tasten können Sie die ausgewählte Szene, Leuchte oder Gruppe hoch oder herunter dimmen. Das gleichzeitige drücken der + und – Taste für 1 Sekunde, schaltet alle Leuchten im Netzwerk aus.


Wenn Sie den Xpress nicht unter Schalter sehen und die Casambi App ihn nicht als neues Gerät beim Drücken einer Taste findet, kann es sein, dass der Xpress schon in einem Netzwerk eingebunden ist.

Weitere Informationen finden Sie unter Entkoppeln Xpress.

Entkoppeln einer Leuchte

Möchten Sie eine Leuchte in einem anderen Netzwerk nutzen, muss diese erst aus Ihrem Netzwerk entkoppelt werden. Casambi betriebene Leuchten können nur in einem Netzwerk zur gleichen Zeit gekoppelt sein.

Falls die App keine Casambi betriebenen Leuchten nach deren einschalten findet, ist es möglich dass die Leuchten bereits in einem anderen Netzwerk gekoppelt sind und Sie somit keinen Zugriff erhalten. In diesen Fall muss die Leuchte erst entkoppelt werden.



Um eine Leuchte zu entkoppeln, tippen Sie auf **‚Mehr‘** > **‚Geräte in meiner Nähe‘**, tippen auf die zu entkoppelnde Leuchte und wählen dann **‚Gerät entkoppeln‘**. Die Leuchte wird nur entkoppelt, wenn Sie über entsprechende Änderungsrechte verfügen.

Falls Sie nicht über die notwendigen Rechte verfügen, können Sie nur über das Stromlosschalten der Leuchte **‚Start‘** ihren Entkoppelvorgang starten. Tippen Sie hierzu auf **‚Gerät entkoppeln‘**, tippen Sie auf **‚Start‘**. Es wird eine Zeitleiste angezeigt. Während die Zeitleiste angezeigt wird sollte die Leuchte innerhalb einer Sekunde aus und wieder eingeschaltet werden. Wenn das Entkoppeln erfolgreich stattgefunden hat, wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

Entkoppeln des Xpress

Um einen Xpress Schalter zu entkoppeln, folgen Sie den unten genannten Schritten:

1. In der Casambi App tippen Sie auf **‚Mehr...‘** und danach auf **‚Geräte in meiner Nähe‘**
2. Drücken Sie nun gleichzeitig zwei Tasten am Xpress Schalter
3. Wenn der Xpress im Menü **‚Geräte in meiner Nähe‘** angezeigt wird, tippen Sie diesen an
4. Tippen Sie auf **‚Gerät entkoppeln‘**
5. Der Xpress zeigt den Entkoppelvorgang durch aufleuchten mehrerer LED's an den Ecken an

Dieser Vorgang muss zügig durchgeführt werden, da sich der Schalter durch zu lange Wartezeit abmeldet.

